

Cariboo™

The Cariboo logo features the brand name in a black, elegant script font. To the right of the text is a small, black-and-white line drawing of a baby lying on its stomach, curled up.

Classic Changing Table/Table à langer classique

**USER GUIDE AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS
DIRECTIVES DE MONTAGE**



**PLEASE KEEP THIS USER GUIDE FOR FUTURE REFERENCE
VEUILLEZ CONSERVER CE GUIDE D'UTILISATION POUR CONSULTATION FUTURE**

Two Year Manufacturer's Limited Warranty

New Zealand Nursery Products Ltd. warrants its products to be free from substantial defects in workmanship and material under normal household use in accordance with these Assembly Instructions for two (2) years following date of purchase. New Zealand Nursery Products Ltd. will, at its discretion, replace or repair any item requiring service. This warranty shall not apply to damages arising from neglect, accidental damage, or commercial use of the product. This is a limited warranty. Liability for incidental and consequential damages is expressly excluded. Proof of purchase is required.

To make a claim under this warranty, contact Scandinavian Child at the toll-free number listed below to speak with a customer service representative. Please have the Model and Prod. No. ready. They can be found on the label on the inside of one of the legs. You also can write us at:

Cariboo Product Support
c/o Scandinavian Child LLC
P.O. Box 31243, Raleigh, NC 27622
Email: Cariboo@SClchild.com

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Garantie restreinte du fabricant d'une durée de deux ans

New Zealand Nursery Products Limited garantit ses produits comme étant exempts de vices de fabrication et défauts de matériaux substantiels dans des conditions normales d'utilisation dans un domicile, conformément aux directives de montage pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat. À son appréciation, New Zealand Nursery Products Limited procédera au remplacement ou à la réparation de tout article nécessitant une réparation. La présente garantie ne s'applique pas aux dommages résultant de la négligence, d'une détérioration accidentelle ou d'une utilisation commerciale du produit. Cette garantie est restreinte. La responsabilité relative aux dommages indirects ou consécutifs est expressément exclue. La pièce justifiant l'achat est obligatoire.

Pour toute réclamation dans le cadre de la présente garantie, veuillez contacter Scandinavian Child au 1-888-353-2229 comme indiqué ci-dessous pour discuter avec un représentant du service à la clientèle. Veuillez être prêt(e) à communiquer le modèle et le numéro du produit. On peut les trouver sur l'étiquette ou sur le côté intérieur de l'un des pieds. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse:

Cariboo Product Support
c/o Scandinavian Child LLC
P.O. Box 31243, Raleigh, NC 27622
Courriel électronique: Cariboo@SClchild.com

Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; ainsi, les mentions de restriction ou d'exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux; vous pourriez avoir également d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Cariboo is distributed in North America by:



Scandinavian Child LLC
Raleigh, NC USA

For customer service and information,
please visit www.Cariboo.us, call us toll free
1-888-353-2229 or contact us through our
Web site www.Cariboo.us.

Made in New Zealand.

La marque Cariboo est distribuée en
Amérique du Nord par Scandinavian Child,
Raleigh, NC (Caroline du Nord), États-Unis.

Scandinavian Child LLC
Raleigh, NC USA

Pour l'assistance à la clientèle et les
renseignements, veuillez visiter
www.Cariboo.us, nous appeler sans frais au
1-888-353-2229 ou nous contacter par notre
site Web: www.Cariboo.us.

Fabriquée en Nouvelle-Zélande

© 2006 Scandinavian Child LLC. "Cariboo" is a trademark of New Zealand Nursery Products Ltd.

Assembly Instructions/Directives de montage

Cariboo Classic Changing Table/Table à langer classique

STEP/ÉTAPE 1

After verifying that the package contains all the required parts listed below, please follow these step by step instructions in order. You will need a Phillips head screwdriver to complete the assembly of the Cariboo Classic Changing Table.

Après avoir vérifié que l'emballage contient bien toutes les pièces requises indiquées ci-dessous, veuillez suivre ces instructions, étape par étape, dans l'ordre. Pour le montage de la table à langer classique Cariboo, il faudra en outre prévoir un tournevis Philips (à pointe cruciforme).




- Two (2) "X" ends
- Deux (2) côtés en "X"



- Two (2) wide rails
- Two (2) narrow rails
- Deux (2) barres larges
- Deux (2) barres étroites



- Two (2) table ends
- Deux (2) extrémités de la table



- One (1) changing table top
- One (1) shelf
- Un (1) dessus de table à langer
- Une (1) étagère



- One (1) changing table pad
- Un (1) coussin de table à langer



- Four (4) end bars
- Quatre (4) montants



- One (1) Allen key
- Une (1) clé Allen



- Eight (8) bolts
- Huit (8) boulons



- Four (4) long wood screws
- Quatre (4) vis à bois longues




- Eight (8) short wood screws
- Huit (8) vis à bois courtes

STEP/ÉTAPE 2

Using the bolts and Allen key provided, attach the two wide rails to the "X" end by aligning the wood pegs into the holes and tighten carefully. Attach the two narrow rails with the grooves toward the floor, facing inward. Adjust so that the narrow rails are parallel with each other.


À l'aide des boulons et de la clé Allen fournis, fixer les barres larges aux côtés "X" en alignant les chevilles en bois dans les ouvertures, puis en serrant soigneusement. Fixer les deux barres étroites, les rainures tournées vers le plancher, se faisant face intérieurement. Ajuster de manière à ce que les deux barres soient parallèles.



STEP/ÉTAPE 3

Carefully lay the frame on its "X" end and attach the first of the two table ends, with the groove facing upwards. Use a Phillips screwdriver to attach the end using two wood screws.

Avec précaution, étendre le cadre sur son côté en "X" et fixer la première des deux extrémités de la table, en gardant la rainure vers le haut. Utiliser un tournevis à tête cruciforme (Phillips) et deux vis à bois pour fixer l'extrémité.



STEP/ÉTAPE 4

Carefully slide the table shelf into the grooves of the narrow rails until it rests in the groove of the table end. In the same manner, carefully slide the table shelf into the grooves of the narrow rails.

Toujours avec précaution, faire coulisser le dessus de table dans les rainures des barres larges jusqu'à ce qu'il repose dans la rainure de l'extrémité de la table. Procéder de la même manière pour faire coulisser le plateau de la table dans les rainures des barres étroites.



STEP/ÉTAPE 5

Attach the second table end by aligning the groove with the table top. Secure with the two remaining wood screws.

Fixer la deuxième extrémité de la table en alignant la rainure avec le dessus de table. Bloquer à l'aide des deux vis à bois restantes.



STEP/ÉTAPE 6

Align the second "X" with the wood pegs on the wide rails and attach using the four remaining bolts.

Aligner le deuxième "X", avec chevilles en bois sur les barres larges et le fixer en utilisant les quatre boulons restants.



STEP/ÉTAPE 7

Attach each end bar to the inside of the "X" ends at the points where the pilot holes are drilled.

Fixer chaque montant à la face intérieur des côtés en "X", aux points où les avant-trous sont percés.

STEP/ÉTAPE 8

Stand the changing table up on its four legs and place the pad on the table.

Mettre la table à langer sur ses quatre pieds et mettre le coussin sur la table.

Your Cariboo Classic Changing Table is now ready to use.

Votre table à langer classique Cariboo est maintenant prête à l'emploi.

NOTE: Check and tighten all bolts periodically.

REMARQUE : Vérifier et serrer les boulons de temps en temps

! WARNING – Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death.

! FALL HAZARD – To prevent death or serious injury, always keep child within arm's reach.

Please carefully read the following instructions before assembling and using your Cariboo:

- Always ensure that all screws are tightened, and re-tighten screws after some time of use when the parts have settled.
- Do not use the Cariboo if any part appears damaged, broken or missing.
- Always ensure that the Cariboo is placed on a horizontal floor without obstructions.
- Never place the Cariboo near open fires or other sources of heat such as heating elements, fireplaces, etc.
- Never allow young children to play unsupervised in the vicinity of the Cariboo.
- Use only the parts provided by the manufacturer.
- Do not exceed the maximum weight capacity of 30lb (13.6kg).

IMPORTANT!

PLEASE RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

⚠ AVERTISSEMENT – Le non-respect de ces mises en garde et directives peut entraîner un grave accident, voire la mort.

⚠ RISQUE DE CHUTE – Afin d'éviter la mort ou un accident grave, toujours garder l'enfant à portée de la main.

Veillez lire attentivement les informations suivantes avant de procéder au montage et d'utiliser votre Cariboo.

- Toujours s'assurer que toutes les vis sont serrées; les resserrer au bout d'une certaine durée d'utilisation lorsque les pièces se seront stabilisées.
- Ne pas utiliser le produit Cariboo si une pièce quelconque paraît endommagée, cassée ou manquante.
- Il faut toujours s'assurer que le produit Cariboo est placé sur un plancher horizontal, sans obstruction.
- Ne jamais placer le Cariboo près d'un feu en plein air ou d'autres sources de chaleur, telles que des éléments chauffants.
- Ne jamais permettre à vos jeunes enfants de jouer sans surveillance au voisinage du Cariboo.
- N'utiliser que les pièces fournies par le fabricant.
- N'excédez pas la capacité de poids maximum de 30 livres (13.6 kilogrammes).

IMPORTANT!

VEUILLEZ CONSERVER CE GUIDE D'UTILISATION POUR CONSULTATION FUTURE

Thank you for purchasing this Cariboo™ Bassinet, designed with safety, functionality and beauty in mind, and manufactured using only the finest materials.

If any part appears to be damaged, broken or missing, please contact Scandinavian Child toll free at 1-888-353-2229 or via email at Cariboo@SClchild.com

Please fill out and mail the enclosed Cariboo Product Registration Card to receive safety related information, new product information, and to provide feedback to help us improve and extend the Cariboo line of quality children's furniture.

We wish you much enjoyment with this quality Cariboo product.

Sincerely,
Scandinavian Child

Care and Cleaning Instructions

The frame is made from New Zealand Radiata wood, a beautiful, medium-density softwood excellent for furniture. Clean using a soft sponge or cloth and gentle soapy water.

The bassinet bag can be machine washed using a medium temperature delicate cycle. Tumble dry using delicate program.

Merci d'avoir acheté ce produit Cariboo, conçu avec sécurité, fonctionnalité, beaucoup d'amour, et fabriqué exclusivement avec les plus beaux matériaux.

Si une quelconque partie s'avère défectueuse, cassée ou manquante, veuillez contacter Scandinavian Child au 1-888 353-2229 ou par courrier électronique à Cariboo@SClchild.com

Veuillez remplir et poster la Carte d'enregistrement de produit Cariboo ci-jointe pour recevoir des informations relatives à la sécurité, aux nouveaux produits, et afin de nous faire part de vos commentaires qui nous aideront à améliorer et à étendre la gamme Cariboo des meubles de qualité pour enfants.

Nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction et de plaisir avec ce produit Cariboo de qualité.

Veuillez agréer l'expression de nos meilleurs sentiments.
Scandinavian Child

Directives d'entretien et de nettoyage

Le cadre est en pin de Monterey de Nouvelle-Zélande, un bois tendre élégant, de densité moyenne, excellent pour les meubles. Nettoyer à l'aide d'une éponge douce ou un linge doux imbibé(e) d'eau modérément savonneuse.